

Kompletterande monteringsanvisning Y43

Foderbeklädnad karm

Leveransens innehåll:

- Ytterdörr Säkerhet Y43 med karm, samt *Monteringsanvisning Karmar 41, 42 och 44-49.*
- 3st foder dimension 12x43x2200mm, för invändig beklädnad karm.

Följande behövs för monteringen, utöver det som anges i

Monteringsanvisning Karmar 41,42 och 44-49 :

- Såg (fintandad)
- Montagelim / Fogmassa snabbhärdande (ex. Lenson Polymer Sealer 303)
- Fogmassa för utomhusbruk (ex Lenson Polymer Sealer 303)
- Snabbtvingar

Så här gör du!

1. Montera karmen och täta den med fogmassa mot luft/rökgas enligt monteringsanvisningen.
2. Täta utsidan med fogmassa mot väder och vind.
3. Mät karmens yttermått på höjden.
4. Kapa två av fodren i samma längd som den uppmätta karmhöjden.
5. Mät karmdagerbredden (invändigt mått karm) och lägg på 2mm.
6. Kapa det återstående fodret enligt mått ovan (KDB+2mm).
7. Montera fodren på karmens insida med fogmassa/sättlim. Använd snabbtvingar vid behov.
8. Täta spalt mellan foder och vägg med fogmassa, eller täck med smyglist.

